

Инструкция к экструдеру

Описание

[Экструдер](#) Makin's является профессиональным и лучшим в своем роде, он сделан из высококачественного прочного металла, специально для работы с [полимерной глиной](#). Великолепнейший инструмент незаменим, для любого, кто всерьез занялся пластикой.

Достоинства

- резиновая прокладка на поршне обеспечивает плотное прилегание к внутренней стенке экструдера, способствуя ровному и мягкому движению. После выдавливания на стенках экструдера не остается следов пластики.
- увеличенный объем позволяет сразу сделать множество заготовок.
- легко чистить, на экструдере почти не остается пластики после работы. То, что остается легко стереть сухой салфеткой.
- 20 насадок дают огромный простор для фантазии. Возможность выдавливать ровные "колбаски" различных форм – круглые, квадратные, треугольные, ромбовидные, полосы, цветочки и т.д. Некоторые насадки можно использовать одновременно, получая новые формы. Дополнительно можно приобрести и другие формы дисков, в том числе для колбасок с полый серединой
- главное достоинство этого экструдера – винтовой механизм. При выдавливании пластики, вам не нужно давить на поршень, просто крутите ручку, и поршень сам будет опускаться. Это очень удобно, экономит силы и время.
- надежность. Детали выполнены из высококачественного металла – экструдер прослужит очень долго.

Предосторожности

- нельзя пользоваться экструдером с твердой, не размятой руками пластикой
- вкручивая наконечник на основу экструдера следите за тем, чтобы не повредить резьбу, вкручивайте ровно и плавно
- при использовании дисков с маленькими отверстиями не крутите ручку экструдера слишком быстро. Это может привести к тому, что поршень будет создавать слишком сильное давление, а пластика не будет успевать выходить из отверстия, в результате одна из деталей слетит с резьбы. Исправлению такая поломка не подлежит
- всегда разминайте пластику руками перед тем, как выдавливать её из экструдера
- не стоит мыть экструдер под водой

Начало работы

1. Перед работой с экструдером протрите его сухой мягкой тканью, чтобы удалить остатки пластики. Оба конца экструдера можно снимать.
2. Разомните пластику, которую планируете использовать.
3. Снимите дальний от ручки наконечник и заполните экструдер пластикой. Лучше всего скатать колбаску, диаметр которой будет немного меньше диаметра самого экструдера, и начинайте крутить ручку экструдера

4. Внутри снятого наконечника вставьте понравившийся диск и аккуратно оденьте наконечник.
 5. Начните крутить ручку. Крутить лучше всего без резких рывков, плавно - это убережет экструдер от поломки, и сделает выдавливаемую колбаску ровной.
 6. После того, как пластика будет выдавлена, прокрутите ручку немного назад и снимите наконечник, протрите детали сухой тканью.
- Ваш экструдер снова как новый.

Уход

- после использования протирайте экструдер мягкой тряпочкой (ни в коем случае не используйте для очищения воду – во-первых пластика не растворяется водой, во-вторых после мытья могут остаться капли воды, которые приводят к коррозии)
- все детали экструдера металлические, поэтому во время работы может возникать скрип, для решения этой проблемы протрите винтовой механизм машинным маслом.

Комплектация

- экструдер
- 20 сменных дисков
- запасной резиновый уплотнитель